



Programmierung

Schritt 1:
Drücken Sie POWER und CH UP kurz gleichzeitig. Die LED beginnt zu blinken. (alle 0,25 Sekunden)

Schritt 2:
Halten Sie beide Fernbedienungen so, dass das sendende Ende der bestehenden Fernbedienung auf das empfangene Ende der SeKi Slim zeigt. (Abstand 2-5 cm)

Schritt 3:
Drücken Sie den zu programmierenden Knopf auf der SeKi Slim Fernbedienung (u.a. POWER) bis die LED durchgehend leuchtet.

Schritt 4:
Halten Sie den entsprechenden Knopf auf der Originalfernbedienung (u.a. POWER) gedrückt. Bei korrektem Empfang, blinkt die LED zweimal langsam bevor sie beginnt schnell zu blinken. Lassen Sie nun den Knopf auf der Originalfernbedienung los.

Schritt 5:
Um weitere Tasten zu lernen wiederholen Sie die Schritte 3 + 4.

Schritt 6:
Um den Lernvorgang abzuschließen drücken Sie erneut POWER und CH UP gleichzeitig. Die LED erlischt.



Programmierung

Schritt 1:
Drücken Sie POWER und CH UP kurz gleichzeitig. Die LED beginnt zu blinken. (alle 0,25 Sekunden)

Schritt 2:
Halten Sie beide Fernbedienungen so, dass das sendende Ende der bestehenden Fernbedienung auf das empfangene Ende der SeKi Slim zeigt. (Abstand 2-5 cm)

Schritt 3:
Drücken Sie den zu programmierenden Knopf auf der SeKi Slim Fernbedienung (u.a. POWER) bis die LED durchgehend leuchtet.

Schritt 4:
Halten Sie den entsprechenden Knopf auf der Originalfernbedienung (u.a. POWER) gedrückt. Bei korrektem Empfang, blinkt die LED zweimal langsam bevor sie beginnt schnell zu blinken. Lassen Sie nun den Knopf auf der Originalfernbedienung los.

Schritt 5:
Um weitere Tasten zu lernen wiederholen Sie die Schritte 3 + 4.

Schritt 6:
Um den Lernvorgang abzuschließen drücken Sie erneut POWER und CH UP gleichzeitig. Die LED erlischt.



Programmierung

Schritt 1:
Drücken Sie POWER und CH UP kurz gleichzeitig. Die LED beginnt zu blinken. (alle 0,25 Sekunden)

Schritt 2:
Halten Sie beide Fernbedienungen so, dass das sendende Ende der bestehenden Fernbedienung auf das empfangene Ende der SeKi Slim zeigt. (Abstand 2-5 cm)

Schritt 3:
Drücken Sie den zu programmierenden Knopf auf der SeKi Slim Fernbedienung (u.a. POWER) bis die LED durchgehend leuchtet.

Schritt 4:
Halten Sie den entsprechenden Knopf auf der Originalfernbedienung (u.a. POWER) gedrückt. Bei korrektem Empfang, blinkt die LED zweimal langsam bevor sie beginnt schnell zu blinken. Lassen Sie nun den Knopf auf der Originalfernbedienung los.

Schritt 5:
Um weitere Tasten zu lernen wiederholen Sie die Schritte 3 + 4.

Schritt 6:
Um den Lernvorgang abzuschließen drücken Sie erneut POWER und CH UP gleichzeitig. Die LED erlischt.

